

**用户使用多层纸打印，第一层打印空白，其余几层内容完整**

**底层内容打印完整，说明打印机成功处理打印命令。**

故障现象	可能故障原因	处理办法
打印过程中色带跑偏	打印头间隙过小	调节厚度调节杆至更高档位
打印过程中堆积色带	打印头间隙过小	调节厚度调节杆至更高档位
	色带本身运转异常	更换色带架
	色带驱动齿轮组运转异常导致色带运转异常	送维修站进行专业维修
色带安装不到位	打印头下有杂物	卸下打印头清理杂物